



- Uwagi:
- Kolorem zielonym zaznaczono przewody mrurowane które należy wykonać na nowo;
 - Kolorem niebieskim zaznaczono przewody mrurowane które należy odgruzować;
 - Kolorem czerwonym zaznaczono przewody mrurowane nieczynne;
 - Nawietrzaki montować: dolną krawędź kratki nawietrzaka na poziomie linii górnej krawędzi okien.